




Näin palautat alkuperäiset asetukset

Asetusvalikko ①

1 Siirry 1. asetukseen




Pidä  pohjassa 3 s

2 Tarkasta, että asetukset vastaavat seuraavia arvoja


Selaa asetuksia painalla  tai 

| Asetus | Arvo |
|--------|------|
| inpt | rtd |
| SPLL | 16 |
| SPHL | 35 |
| Ftc | 2.0 |
| Act1 | RE |
| C0tl | pid |
| out | rly |
| dwell | no |
| hc | no |
| act2 | re |
| A0d2 | deV |

3 Jos asetusta ei vastaa arvo


Vaihda arvo oikeaksi pitämällä  pohjassa ja paina samalla  tai 

4 Palaa aloitusnäky-mään



Kun arvot ovat oikein, palaa aloitusnäky-mään pitämällä  pohjassa 3 s

Asetusvalikko ②

1 Siirry 2. asetukseen




Pidä  pohjassa 3 s

2 Tarkasta, että asetukset vastaavat seuraavia arvoja


Selaa asetuksia painalla  tai 

| Asetus | Arvo |
|--------|------|
| tune | off |
| CyCA | auto |
| tiAE | 30 |

3 Jos asetusta ei vastaa arvo

Vaihda arvo oikeaksi pitämällä  pohjassa ja paina samalla  tai 

4 Palaa aloitusnäky-mään



Kun arvot ovat oikein, palaa aloitusnäky-mään pitämällä  pohjassa 3 s

Asetusvalikko ③

1 Siirry 3. asetukseen




Pidä  +  pohjassa 3 s

2 Tarkasta, että asetukset vastaavat seuraavia arvoja



Selaa asetuksia painalla  tai 

| Asetus | Arvo |
|--------|------|
| SP1 | read |
| SP2 | lock |
| LUL1 | unlk |
| LUL2 | unlk |

3 Jos asetusta ei vastaa arvo

Vaihda arvo oikeaksi pitämällä  pohjassa ja paina samalla  tai 

4 Palaa aloitusnäky-mään

Kun arvot ovat oikein, palaa aloitusnäky-mään pitämällä  +  pohjassa 3 s

 **Valmis**

Lämpötilan muuttaminen seuraavalla sivulla 

CoolBox

Lämpötilan muuttaminen

1 Siirry 3. asetusvalikkoon

Pidä ▲ + ▼ pohjassa 3 s

2 Muuta asetus: SP1 = unlk

Selaa asetuksia painalla ▲ tai ▼.
SP1-näkymässä, pidä ■ pohjassa ja valitse
"unlk" painamalla samalla ▲ tai ▼

3 Palaa aloitusnäkyyn

Pidä ▲ + ▼ pohjassa 3 s

4 Muuta lämpötilaa

Pidä ■ pohjassa ja valitse lämpötila painamalla
samalla ▲ tai ▼

5 Siirry takaisin tasolle 3

Pidä ▲ + ▼ pohjassa 3 s

6 Muuta asetus: SP1 = read

SP1-näkymässä, pidä ■ pohjassa ja valitse
"read" painamalla samalla ▲ tai ▼

7 Palaa aloitusnäkyyn

Pidä ▲ + ▼ pohjassa 3 s

✓ **Valmis**