

Silent LCD-Huonetermostaatti

Käyttöopas





Sisällys

4
4
5
6
7
10
12
16
20
21
22
22
23
23

YLEISET TIEDOT

Turvallisuusvaroitukset ja toimintaohjeet

- On suositeltavaa, että tuotteen asentaa pätevä ammattihenkilö. Jos yllä annettuja ehtoja noudatetaan, valmistaja vastaa laitteesta lakisääteisten sopimusten mukaisesti.
- Termostaatilla työskentelyn aikana tulee noudattaa kaikkia tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeita. Valmistaja ei vastaa toimintahäiriöistä, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä tai puutteellisesta huollosta.



• 2012/19/EU (WEEE-direktiivi):

Jos tuote on merkitty tällä symbolilla, sitä ei tule loppukäsitellä lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä Euroopan unionissa. Jotta kierrätys tapahtuu asianmukaisesti, palauta tuote paikalliselle jälleenmyyjälle, kun ostat vastaavan uuden laitteen, tai toi- mita se erityiseen keräyspisteeseen. Katso lisätietoja sivustolta: www.recyclethis.info

Käyttö

 Termostaatti on suunniteltu asuinhuoneisiin sekä liike- ja teollisuustiloihin. Tarkista ennen käyttöä, että järjestelmä on voimassa olevien määräysten mukainen, jotta käyttö tapahtuu asianmukaisesti.

Katso termostaatin asennusohjeet "pika-asennusoppaasta".

- Korjausyritykset vapauttavat valmistajan vastuusta ja takuu- ja vaihtovelvoitteesta.
- Ympäristönlämpötilanmittaustarkkuuden takaamiseksi älä peitä termostaattia. Anturia ei tule myöskään koskaan jättää verhojen, huonekalujen tms. taakse piiloon. Muussa tapauksessa tulee käyttää etäanturia.

Esittely

- Enerline[®] Silent LCDhuonetermostaatti
- 3 hipaisupainiketta.
- 4 liitäntäkaapelia.
- Eri lämpötila-asetuksia.
- Jäätymisenestotoiminto.
- Määritettävissä oleva hystereesi- tai PWMsäätö.
- EEPROM-kestomuisti.
- 2 parametrivalikkoa: Käyttäjä ja asentaja.

Valinnaisina lisävarusteina Ulkoinen anturi usealla eri säätömahdollisuudella (lattia, etä, yhdistetty jne.).



Laatikon sisältö



Enerline® Silent LCD

Takakansi

Kiinnitysruuvit

Ensimmäinen asennus

Katso pika-asennusoppaasta.



Kun termostaatti käynnistetään, se aloittaa alustusprosessin:

- (1) Kaikki LCD-näytön osat näkyvät LED
- (2) vilkkuu valkoisena
- 3 LCD-näytöltä näkyy ohjelmistoversio
- (4) Termostaatti alustaa oman sisäisen määrityksensä H&C-signaalin mukaisesti





Tuotteen kuvaus



Plus-painike tai ylös-/oikeallepainike valikon selaamista varten.

Lämpötilan asetusarvon vahvistaminen, parametrivalikon avaaminen tai mitatun lämpötilan / lämpötilan asetusarvon näyttäminen.

Nestekidenäytön symbolien kuvaus

 Symboli näyttää termostaatin nykyisen toimintatilan vasemmalta oikealle: Termostaatti on määritetty isännäksi, kun symbolin tilassa näkyy kehys .
 Termostaatti on määritetty orjaksi, kun symbolissa ei ole kehystä .

Tehostin-/ajastintila

Mukavuustila lämmitystilassa

Säästö-/ECO-tila

Jäätymisenestotila

Off-tila kun käänteinen tila on aktivoituna

- 2. Avoin ikkuna -toiminto
- 3. Säästävän kello- sekä lämmitys- ja jäähdytyskomennon näyttö:

- **Ext** lämmitysjärjestelmää koskeva komento

 ECO säästötilan asetusarvoa koskeva komento

- 🗱 jäähdytyksen määrityskomento
- 🕐 pysähtymiskomento

- 4. Hitattu lämpötila/lämpötilan asetusarvo/tehostintilan jäljellä oleva aika
- 5. Däppäinten lukitus:
- 6. B Parametrivalikon numero:
- 7. Parametrivalikko:
- 8. Lämmitys- <u>∭</u> ja jäähdytyspyynnön ∭ osoitin
- 9. Mitattu tietotyyppi ja järjestelmän säädössä käytetty anturi:
- 🜈 Kosteuden mittaus ja valvonta
 - Ulkoinen lämpötilan anturi
- Sisäinen lämpötilan anturi

Ympäristön lämpötilan anturi

- ڸ Lattian lämpötilan anturi
- 10. Lämpötilan mittayksiköt $\overset{\circ}{C}$ tai $\overset{\circ}{F}$ tai $\overset{\circ}{\%}$ kosteusasteen mittau

Toimintatilan valinta



Aktivoi termostaatti painamalla mitä tahansa \checkmark \bigcirc \land näppäintä, jolloin taustavalo syttyy. Pidä \bigcirc -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan, jolloin valikko avautuu tilan valintaa varten. Painamalla \checkmark tai \land voit selata eri tiloja.



Jos aktivoituna on "perusselaus", selausvalikko on:



Jos aktivoituna on "käänteinen tila" (ks. tarkemmat tiedot kappaleesta 5.6 "Käänteinen tila), selausvalikko on:



Lämpötila-asetuksen muuttaminen

Aktivoi termostaatti painamalla mitä tahansa näppäintä.

Muuta lämpötilan asetusarvo painamalla \checkmark tai \land , (merkit alkavat vilkkua).

Lämpötilan asetusarvo vahvistetaan painamalla vahvistusnäppäintä ().



Tehostintilassa asetusarvon lämpötilaa käytetään valittu aika.

Tämän ajan kuluttua lämpötila palautuu edelliseen tilaan.

Voit ensin säätää halutun lämpötila-asetuksen \bigvee - tai \land -näppäimellä; vahvista sitten painamalla vahvistusnäppäintä \bigcirc ; oletusarvo 24 °C.

Sitten voit säätää kestoajan tunteina "H", jos kesto on alle 24H, ja sitten päivän "d".

Jos käytössä on automaattinen H&C-kytkentä, ei ole mahdollista valita tehostin-/ajastintilaa.

Jos määritysjärjestelmäksi vaihdetaan H&C-signaali, tehostin-/ajastintila pysähtyy. Termostaatti palaa aiemmin valittuun tilaan.

Oletusarvo: "ei" (0 minuuttia)

Vaihteluvälin arvot: 1–23 tuntia (1 tunnin tarkkuudella) ja 1–44 päivää (1 päivän tarkkuudella).

Mukavuustila 🗘

Tässä tilassa noudatetaan koko ajan mukavuuslämpötilan asetusarvoa.

Tätä tilaa ei ole mahdollista valita, jos termostaatti on "orja"-tuote ja H&C-signaali lähettää vähemmän tietoja.

Säästö-/ECO-tila 🕻

Tässä tilassa noudatetaan koko ajan säästölämpötilan asetusarvoa.

Tämä asetusarvo vastaa mukavuuden asetusarvoa, josta on vähennetty poikkeama (ks. kappale 7.2 "Käyttäjän parametrien kuvaus").

Säästö-/ECO-tila on käytettävissä, jos termostaatti on määritetty isäntätilaan.

Jos H&C-signaali on ECO-tilassa ja termostaatti on määritetty orjaksi, termostaatti asetetaan automaattisesti ECO-tilaan

Huom.: Jäähdytystilassa säästötila toimii OFF-tilan kaltaisesti (järjestelmä pysähtyy, NCtoimilaitteet on suljettu). Termostaatti on määritetty isännäksi, kun symbolin tila on **C**. Termostaatti

on määritetty orjaksi, kun symbolissa ei ole kehystä **(**. Tärkeitä huomautuksia:

- "Lattian raja" -säädön kanssa Säästö-/ECO-tila ei pysty toimimaan kunnolla, jos "Alarajan" arvo on liian korkea.
- Jos järjestelmän määrityksenä on automaattinen H&C-kytkentä ja termostaatti on järjestelmän isäntätilassa, käyttäjä ei voi asettaa ohitusta.
- Jos määritysjärjestelmäksi vaihdetaan H&C-signaali, asetusarvon ohitus pysähtyy.

Jäätymisenestotila

₩	
ዑ	

Käytä tätä tilaa, kun haluat suojata asennettua järjestelmää jäätymiseltä. (oletusarvo 7 °C).

Huomautus: jäähdytystilassa jäätymisenestotila toimii OFF-tilan kaltaisesti (järjestelmä pysähtyy). Jos käyttäjä/asentaja asettaa "lattian rajan" säädön, jäätymisenestotilan valitseminen pysäyttää "lattian rajan säädön".

Jäätymiseneston lämpötilan asetusarvoa käytetään, kun järjestelmä havaitsee avonaisen ikkunan.

OFF-tila



Käytä tilaa ainoastaan sammuttaaksesi järjestelmäsi.

Ole varovainen: Tässä tilassa järjestelmäsi saattaa jäätyä.

- Off-tilassa "lattian rajan" säätö pysähtyy.

Käänteinen tila



Tämä tila mahdollistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien välisen vaihdon; siirtokytkentää voidaan ohjata termostaatin ollessa isäntätilassa (manuaalisesti tai automaattisesti) ja se näkyy orjatilassa (H&C termostaatin tulossa).

Tietoja toiminnoista

Käänteinen tila <u> 💥</u> Käänteisen tilan valikon avaaminen

Syötä käyttäjän parametri 07, käytä näppäimiä \checkmark ja \land ja valitse termostaatin toimintatila:



- Hot <u>///</u> : Lämmityksen säätötila

: Jäähdytyksen säätötila

- CI d

- rEv: käänteisen tilan aktivointi valikossa

- Aut <u>///</u> *: automaattinen lämmitys-/ jäähdytystila.

Näppäimen 📀 painaminen vahvistaa valinnan ja siirtää järjestelmän mukavuustilaan.

Jos käyttäjä ei suorita mitään toimenpidettä muutamassa sekunnissa, valittuna oleva valinta vahvistetaan ja voimaan jää vanha asetus.

Lämpötilan asetusarvo vahvistetaan painamalla 💿 -näppäintä.

Kun käänteinen tila on valittu, tilan muutos tehdään seuraavalla tavalla:

Avaa valikkotilan valintavalikko painamalla 2 sekunnin ajan 📀 -näppäintä. Mene sitten OFFtilan alapuolelle, kunnes näkyviin tulee 4 tyhjää kuvaketta.

Valitse 🕥 ja valitse sitten "Hot"-lämmitystila tai "Cld"-jäähdytystila käyttämällä 💙 ja 🔨 -näppäimiä.

Näppäimen 💿 painaminen 1 sekunnin ajan vahvistaa tilan valinnan.

Jos käyttäjä ei tee mitään muutaman sekunnin kuluessa, termostaatti pysyy edellisessä tilassa.



Avoimen ikkunan tunnistus

Syötä käyttäjän parametri 06.



Kun toiminto on aktivoitu ja tunnistus on käynnissä, symboli dalkaa vilkkua näytöllä. Tämä toiminto perustuu lämpötilan muutosten mittaamiseen ja seuraamiseen.

Kun järjestelmä tunnistaa avatun ikkunan, termostaatti ottaa käyttöön lämmitysjärjestelmän jäätymisenestolämpötilan asetusarvon. Käyttäjä voi käynnistää lämmitysjärjestelmän uudelleen ja pysäyttää ikkunan tunnistuksen painamalla jotain näppäintä.

PIN-koodi

Tämä toiminto aktivoidaan syöttämällä käyttäjäparametri 9.

PIN-koodi suojaa termostaattia eri asetusten, kuten esimerkiksi lämpötilan tai toimintatilan, muuttamiselta.

Kun käyttäjä painaa näppäintä, näyttöön tulee "PIN". Jos käyttäjä painaa toisen kerran, hänen on syötettävä PIN-koodi.



Lämmitystä ja jäähdytystä koskevat osoittimet

Järjestelmän toimintaa osoittavat symbolit: Lämmitys on $\underbrace{\mathbb{N}}_{:}$; jäähdytys on $\underbrace{\mathbb{N}}_{:}$.

Näppäinlukitus

Aktivoi termostaatti (taustavalaistu),

Paina V ja A näppäimiä samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina.

Kun lukitus on aktivoitu, nestekidenäytölle

tulee symboli 🚺

LED-osoitin

Kun käyttäjä muuttaa asetettua lämpötilaa toiminnan aikana, toimenpidettä koskevat tiedot näkyvät vahvistusnäppäimen keskellä olevasta RGB-värimallia kuvaavasta LEDosoittimesta.



Lämpötila	LEDin väri
T ≤ 18 °C	sininen
18 °C < T ≤ 20 °C	taivaansininen
20 °C < T ≤ 22 °C	vihreä
22 °C < T ≤ 24 °C	oranssi
T ≥ 24 °C	punainen

Käyttäjän parametrit

Käyttäjäparametrivalikon avaaminen



Automaattinen palautus (jos näppäimistöä ei käytetä 10 sekuntiin)

10 sekuntia ilman käyttäjän toimenpiteitä Näytönsäästäjä

Aktivoi termostaatti painamalla mitä tahansa näppäintä, jolloin taustavalo syttyy.

Painamalla näppäintä 📀 5 sekunnin sisällä käyttäjä avaa parametrivalikon.

Valikkoa selataan \bigvee - ja \bigwedge .-näppäimillä. Valikko valitaan painamalla näppäintä \bigcirc , jolloin arvo alkaa vilkkua. Kun valikko on avattu, parametrin arvoa voidaan muuttaa näppäimillä \bigvee ja \bigwedge .

Parametrin arvo vahvistetaan painamalla näppäintä 🕥 uudelleen.

Huom.: Termostaatin parametrit on jaettu kahteen ryhmään: käyttäjän ja asentajan parametrit (edistyneiden toimintojen valikko).

Käyttäjän parametrien kuvaus

ECO-/Säästöpoikkeaman asetus Oletusarvo: 2,0 °C Arvot: 0,0 °C – 5,0 °C
"perusselaus"-tila "Yes": Toiminnon aktivointi, rajoitettu mukavuus- ja off-tilaan. "no": Ei aktivointia Oletusarvo: no Arvot: Yes / no
Huoneen lämpötilan näyttö "Yes": etälaite näyttää mitatun lämpötilan "no": etälaite näyttää lämpötilan asetusarvon Oletusarvo: Yes Arvot: Yes / no
Sisäisen huoneanturin kalibrointi (etäyksikkö) Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos parametri rEG (#20) on asetettu arvoon "Air" tai "FII".
Kalibrointi on tehtävä, kun annettu komento on ollut toiminnassa päivän ajan. Sijoita lämpömittari huoneen keskelle, noin 1,5 metriä lattian yläpuolelle. Tallenna tunnin kuluttua näkyvä lämpötila. Kun siirryt kalibrointitilaan, symbolin näkyminen tarkoittaa, että kalibrointia ei ole vielä suoritettu. Syötä lämpömittarissa näkyvä arvo miinus- V ja plus A -näppäimillä (0,1 °C:n tarkkuudella).
Asetus vahvistetaan ⊙ -näppäimellä. Symboli ilmoittaa kalibroinnista. Jos käyttäjä painaa samanaikaisesti miinus ∨ ja plus- ∧ näppäimiä, anturin kalibrointi nollaantuu. Symboli poistuu.
Tärkeä huomautus: lämpötilan suuri poikkeama saattaa tarkoittaa, että termostaatti on asennettu väärin. Jos lämpötilan ero on liian suuri, se saattaa tarkoittaa, että termostaattia ei ole asennettu oikein, esimerkiksi oikeaan paikkaan. Oletusarvo: 0,0 °C Vaihteluväli: -5,0 °C 5,0 °C



	PIN-koodin aktivointi"Yes": toiminnon aktivointi"no": ei aktivointiaLisätietoja on annettu kappaleessa "PIN-koodi ja etälukitus".Oletusarvo: noMuu arvo: Yes
	PIN-koodin asettaminen Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos parametri rEG (#09) on asetettu arvoon "Yes". Käyttäjän on annettava kolme merkkiä ja vahvistettava valinta vahvistusnäppäimellä ().
	Asteen mittayksikkö näytöllä - °C : Celsius - °F : Fahrenheit Oletusarvo: °C Arvot: °C / °F
¢l?	 Käyttäjän asetusten nollaus: Nollaus suoritetaan painamalla O-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Kaikkiin segmentteihin syttyy valo, mikä osoittaa, että termostaatti on nollattu ja palautettu tehdasasetuksiin: > Lämpötilan asetusarvoihin O C C C -tiloissa, > Kaikki käyttäjän parametrit omiin tehdasasetuksiinsa. Kun painiketta pidetään painettuna:
	Asiakkaan ohjelmistoversion näyttäminen Ohjelmiston hyväksytty versio ja debug-tiedot saadaan näkyviin painamalla vahvistusnäppäintä () ja pitämällä sitä painettuna. Muistutus: ohjelmistoversio on kirjoitettu muodossa: Vxx.xx

Ammattilaisvalikko

Tästä valikosta avataan asentajan parametrivalikot. Asentajan valikon ensimmäinen parametri saadaan näkyviin painamalla vahvistusnäppäintä () ja pitämällä sitä painettuna.

Kun vahvistus/valikkonäppäin 💿 pidetään painettuna:





Käyttäjän valikosta poistuminen

Käyttäjän valikosta poistutaan ja pääsivulle palataan painamalla vahvistusnäppäintä ().

Asentajan parametrit

Näiden parametrien muokkaaminen on tarkoitettu ammattilaisille.

Näihin asentajan parametreihin päästäkseen asentajan on siirryttävä käyttäjän parametriin numero 14. Tämän jälkeen hänen on painettava ja pidettävä painettuna vahvistus/ valikkonäppäintä 5 sekunnin sisällä.



	Wired PiLote -määrity	S	
	Termostaatti on määrite losignaalia käyttäen.	ettävä orja- tai isäntätilaan H&C- tai kel-	
	- SLA . Orga-Indantys	Muu anyo: MAS	
	Olecusar VO. SLA		
	Säätöön käytetyn lämpötila-anturin valitseminen		
	- AIR: säätö sisäisellä	anturilla	
	 Amb: säätö ulkoisella 	anturilla	
	- FLR: lattia-anturin sä	ätö (ulkoinen etäanturi)	
	- FLL: säätö lattia- ja i	ma-anturilla	
	"Amb"-, "FLR"- tai "FLL	"-säätöjen valitsemiseksi ulkoinen anturi	
	on yhdistettävä termostaattiin. (Katso lisätiedot kappaleesta 9 "Säätöön käytetyt lämpötilan anturit").		
	Oletusarvo: Air	Muut arvot: Amb / FLL / FLR	

	Sisäisen anturin mittaaman lämpötilan näyttäminen, Jos näytöllä näkyy "Err", sisäinen anturi on vioittunut.
	Ulkoisen anturin mittaaman lämpötilan näyttäminen: – FLOOR lämpötila (LATTIA) / AMBIENT lämpötila (YMPÄRISTÖ) Jos näytöllä näkyy "Err", ulkoista/ympäristön anturia ei ole kytketty tai siinä on vikaa.
JELL of	Lattian lämpötilan alaraja (FL.L) Tämä arvo näytetään ja asetetaan vain, jos parametri 21 on FLL. Tätä "alarajan" arvoa käytetään lämmityksen ja jäähdytyksen määrityksiin. Nosta arvoa painaen Oletusarvo: "no": ei aktivoitu Muut arvot: 5 °C – "FL.H" (tai 40 °C)
	Lattian lämpötilan yläraja (FL.H) Tämä arvo näytetään ja asetetaan, jos parametri 21 on asetettu arvoon FL.L. Tätä "ylärajan" arvoa käytetään lämmityksen ja jäähdytyksen määrityksiin. Laske arvoa painaen ∨. Oletusarvo: "no": ei aktivoitu Muut arvot: "FL.Lo" (tai 5 °C) – 40 °C
	Säätötyyppi - HYs: hystereesin säätö - bP: proportionaalinen säätö Oletusarvo: bP Muu arvo: HYs
	Hystereesin arvo Tämä valikko näkyy ainoastaan jos parametri "Typ" (#26) on yhtä suuri kuin "HYs". Aseta hystereesin arvo käyttämällä miinus- ∨ ja plus- näppäimiä. Asetus vahvistetaan vahvistusnäppäimellä ⊙. Oletusarvo: 0,3 °C Vaihteluvälin arvot: 0,2 °C – 3 °C

	Jakson ajan asettaminen Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos parametri "Typ" (#26) on yhtä suuri kuin "bp". Aseta jakson ajan arvo käyttäen miinus- ✓ ja plus- näppäimiä. Asetus vahvistetaan vahvistusnäppäimellä ⊙. Oletusarvo: 10 minuuttia Muut arvot: [10 15 30 45 60]
	Vertoalue Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos parametri "Typ" (#26) on yhtä suuri kuin "bp". Aseta vertoalueen arvo käyttämällä miinus- ✓ ja plus- ∧ näppäimiä. Asetus vahvistetaan vahvistusnäppäimellä ⊙. Oletusarvo: 2 °C Vaihteluvälin arvot: 2 °C – 5 °C
	H&C-signaalin ensimmäinen parametri: kuoloalueen leveysTämä valikko näkyy ainoastaan, jos parametri "Mod" (#07) on yhtä suuri kuin "Aut" tai "Aut" on valittuna "Käänteisen" tilan valikosta.Tämä parametri vastaa kuoloalueen leveyttä.Aseta arvo käyttäen miinus- \checkmark ja plus- \land näppäimiä.Arvon vahvistus vahvistusnäppäimellä \bigodot .Oletusarvo: 1 °CVaihteluvälin arvot: 0 °C – 5 °C, 0,5 °C:n tark-kuudella
	H&C-signaalin toinen parametri: aikakynnys Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos parametri "Mod" (#07) on yhtä suuri kuin "Aut" tai "Aut" on valittuna "Käänteisen" tilan valikosta. Tämä parametri vastaa aikakynnystä. Aseta arvo käyttäen miinus- ✓ ja plus- ∕ näppäimiä. Vahvistus vahvistusnäppäimellä⊙. Oletusarvo: 1H Muut arvot: no, 30', 2H, 3H, 4H ja 5H
SEe	Lämpötilan asetusarvon asetusalueen minimiarvo Oletusarvo: 5,0 °C Vaihteluvälin arvot: 5,0 °C – 15,0 °C
	Lämpötilan asetusarvon asetusalueen maksimiarvo Oletusarvo: 30,0 °C Vaihteluvälin arvot: 20,0 °C – 37,0 °C

	Oikosulkujakson estoaika ON-tilassa Asettaa minimin aika-arvon On-tilan kuormitukselle. Aika-arvolla tarkoitetaan minuuttien määrää. Oletusarvo: 2 minuuttia Muu arvo: no – 5 minuuttia
Fil 2 ⁶⁰³⁵	Oikosulkujakson estoaika OFF-tilassa Asettaa minimin aika-arvon OFF-tilan kuormitukselle. Aika-arvolla tarkoitetaan minuuttien määrää. Oletusarvo: 2 minuuttia Muu arvo: no – 5 minuuttia
	Toimilaitteen malli: vain PRG1672Toimilaitteen mallin asettaminen:- "no": normaalisti auki- "nc": normaalisti kiinniOletusarvo: ncMuu arvo: no
	Pumpun ja venttiilin liikutusJärjestelmän liikutustoiminnon aktivointi tai ei aktivointiaOletusarvo: YesMuu arvo: no
	Kondenssinestotoiminto järjestelmässä:vain Rh-anturin kanssaKun järjestelmässä havaitaan kondenssia, ilmastointi pysähtyyja/tai kosteudenpoistin käynnistyy.Oletusarvo: YesMuu arvo: no
EEp ^{®99}	EEPROM:n pyyhkiminen Kaikki termostaatin parametrit ladataan tehdasasetuksilla. Kun vahvistusnäppäintä () painetaan ja pidetään painettuna, näytöllä näkyy: Asentajan parametrien avaaminen Asentajan parametrien avaaminen () () () () () () () () () () () () () (
	Asentajan valikosta poistuminen Käyttäjän valikosta poistutaan ja pääsivulle palataan painamalla vahvistusnäppäintä ⓒ.

Säätöön käytetyt lämpötilan anturit

Lämpötilan anturit

Termostaatti voi mitata lämpötilan kahdesta eri anturista:

- Sisäinen anturi: tämä anturi on upotettu termostaattiin.
- Ulkoinen anturi: Tämä anturi on kytketty termostaatin taakse. Sitä voidaan käyttää joko "ympäristön" lämpötilan anturina tai lattian lämpötilan anturina, säätömääritysten mukaan.

Säätömääritysten kuvaus

Lämmityksen ja jäähdytyksen säätöön voidaan käyttää kahta eri lämpötila-anturia. Ulkoisen anturin liitännän osalta asentaja voi valita asennusvalikon parametrin 20 säätötyypin (ks. kappale 8 "Asentajan parametrit").

Säätömääritys	Anturi	LCD-näytöllä	Kuvaus
AIR	Sisäinen	ſ	Ilman säätö tehdään sisäisellä anturilla. Anturi mittaa lämpötilan termostaatin kohdalta.
Amb	Ulkoinen	Í,	Ympäristön säätö tehdään ulkoisella anturilla. Anturi mittaa eri paikasta kuin termostaatin kohdalta.
FLR	Ulkoinen	, ,	Lattian säätö tehdään ulkoisella anturilla. Ulkoinen anturi on yhdistetty digitaaliseen termostaattiin ja sijoitettu lattiaan.
FLL	Sisäinen ja ulkoinen		Lattian säätöraja ulkoisella anturilla ja sisäisillä antureilla. Ulkoinen anturi on yhdistetty digitaaliseen termostaattiin ja sijoitettu lattiaan. Tämä mittaus mahdollistaa lattian lämpötilarajoitusten tarkastamisen. Sisäistä anturia käytetään lämpötilan säätöön.

Tärkeitä seikkoja:

- Jotta voidaan valita "Amb"-, "FLR"- tai "FLL"-säädöt asetusvalikosta, ulkoisen anturin tulee olla yhdistettynä termostaattiin.
- Jos ulkoisessa anturissa on virhe, ja jos asentaja/käyttäjä menee valikon parametriin 20, "AIR"säätö valitaan automaattisesti ja ulkoisen anturin virhe saattaa poistua, jos termostaatti sammutetaan.

Vianetsintä

Etälaitteen virheet ovat:

- Lämpötilan mittausvirhe,
 - O Sisäinen anturi,
 - O Ulkoinen anturi. Jos tämä anturi on rikki, etätoiminto jatkuu sisäisellä anturilla.
- Kosteuden mittausvirhe,
- H/C-signaaliongelma.

Sisäisen anturin virhe	Käyttäjän aktivoima termostaatti: - Näytössä näkyy "Err" ja - punainen LED vilkkuu Termostaatti odotustilassa, ilman ulkoista anturia: - Näytössä näkyy "Err" ja - punainen LED vilkkuu. Termostaatti odotustilassa, jos ulkoinen anturi: - Ulkoisen lämpötilan näyttö ja
Ulkoinen anturi	Käyttäjän aktivoima termostaatti: - Symboli vilkkuu - Punainen LED vilkkuu ja sisäisen anturin lämpötila näkyy Termostaatti on odotustilassa: - Sisäisen anturin lämpötila näkyy - Kuvake vilkkuu
Kosteusvirhe	Käyttäjän aktivoima termostaatti: - Kuvake vilkkuu - Näkyy "Err", jos käyttäjä haluaa lukea kosteusarvon
Heat&Cool- signaali	LED vilkkuu oranssina 2 sekunnin ajan odotusnäytön näkyessä (ks kappale 6.5 "H&C-ilmoitus ja LED"). Vain debug-tilassa.
	Käyttäjän aktivoima termostaatti: LED vilkkuu punaisena, jos signaali H&C-rivillä ei ole oikea 90 sekunnin kuluttua. Termostaatti on odotustilassa: LED vilkkuu punaisena vain debug-tilassa.

Huolto

Termostaatin puhdistaminen

Pyyhi termostaatin ulkopinnalta pölyt varovaisesti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla.

Jos termostaatti tarvitsee perusteellisempaa puhdistusta:

- Kostuta pehmeä ja puhdas liina kevyesti vedellä.
- Purista liika vesi pois liinasta.
- Pyyhi näyttö ja termostaatin sivut kevyesti.
 Varmista, että tuotteen ympärille ei keräänny vesitippoja.

Tärkeää: Älä suihkuta termostaattia suoraan vedellä tai käytä puhdistusliuoksia tai kiillotusaineita, sillä ne saattaisivat vahingoittaa termostaattia.

Tekniset ominaisuudet

Tätä termostaattia voidaan käyttää alla kuvatuissa olosuhteissa:

IP	IP20
ERP	Luokka IV (2%)
Käyttöympäristön lämpötila	0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)
Säilytyslämpötila	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Virtalähde	24 AC / 230 VAC
Sisäinen kosteusanturi	Valinnaisina lisävarusteina
Sisäinen lämpötila-antrui ja/tai ulkoinen (valinnainen)	NTC 10 kΩ 25 °C:ssa
Säätötyyppi	Vertoalue (jaksot 15-30-45-60 min) tai hystereesi 0,2 °C – 3,0 °C
Lämpötilan vaihteluvälit	Mukavuus / Säästö / Jäätymisenesto 5 – 35 °C / 5 – 35 °C / 0,5 – 10 °C / (lisäykset 0,5 °C)
Virran lähtö Live Triac, NO tai NC	24 VAC: Kork. 5 toimilaitetta (1,6 W / toimilaite) 230 VAC: Kork. 8 toimilaitetta (1,8 W / toimilaite)

Standardit

Nimi	Kuvaus
Direktiivi 2006/95/EY	Pienjännitedirektiivi
Direktiivi 2004/108/ EY	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
EN 60730-1	Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaat- tiset sähköiset ohjauslaitteet — Osa 1: Yleiset vaatimukset
EN 61000-6-1	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC): Yleiset stan- dardit – Häiriönsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen teolli- suuden ympäristöissä
EN 61000-6-3	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC): Yleiset stan- dardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä
EN 61000-4-2	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC): Testaus- ja mittaustekniikat – Sähköstaattisten purkausten sietotestit

Mitat ja paino



Paino: 115 g (vain termostaatti) – koko pakkaus 220