

Parmair eMAC etäohjaus

Malli Parmair eMAC

Tyyppi Ohjaus

Voimassa alkaen 04/2024



SISÄLLYSLUETTELO

Parmair eMAC -etäohjaus	3
eMAC määritys	4
Jälkiasennus	6
Verkonlaajentimen määritys (esimerkkinä TP-link)	7

Parmair eMAC -etäohjaus

Parmair SmartAir™ -ominaisuudella varustetut Parmair-ilmanvaihtolaitteet sisältävät Parmair eMAC -etäohjausominaisuuden.

Etäkäyttömahdollisuus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkkailla ilmanvaihtokoneen toimintaa ja ohjata kaikkia sen toimintoja älypuhelimen (Android tai iOS) tai tietokoneen avulla verkon kautta verkkoselainpohjaisessa ohjelmassa.

Parmair eMAC -etäohjaus voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

1. Ethernet-kaapelin kautta Internet-verkkoon liittämällä: Voit yhdistää Parmair ilmanvaihtokoneen suoraan Internet-verkkoon käyttäen Ethernet-kaapelia.

2. Langattomasti WiFi-verkonlaajentimen avulla: Toinen vaihtoehto on liittää ilmanvaihtokone langattomasti WiFi-verkkoon käyttäen WiFi-verkonlaajenninta. Tämä antaa joustavuutta laitteen sijoittelussa.

3. Mobiiliverkkoon 4G/5G USB-mokkulan avulla: Kolmas vaihtoehto on kytkeä ilmanvaihtokone mobiiliverkkoon 4G tai 5G USB-mokkulan avulla, mikä mahdollistaa etäohjauksen myös silloin, kun kiinteä Internet-yhteys ei ole saatavilla.

Parmair eMAC -etäohjausjärjestelmä tekee ilmanvaihtolaitteen hallinnasta entistä helpompaa ja kätevämpää käyttäjille, jotka voivat seurata ja säätää ilmanvaihtoa mistä tahansa verkkoyhteyden avulla.

eMAC määritys

Vaihe 1

llmanvaihtolaitteesta löytyy alla olevan kuvan mukaiset tiedot. Laite ID-numeroa tarvitset asennusvaiheessa.

Lue QR-koodi tai siirry osoitteeseen https://parmair.easygate.fi/#/install joko älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

	PARMAIR
Laite ID: 2413002 Osoite: https://parm	nair.easygate.fi7#/install

Vaihe 2

Aloita rekisteröitymällä palveluun. Varmista että ilmanvaihtolaitteessa on virta sekä toimiva verkkokaapeli (Ethernet) on kytketty laitteen ja modeemin/verkonlaajentimen välille.

Anna seuraavat tiedot: Email = Sähköpostiosoite (toimii käyttäjätunnuksena (Username) kirjautumisessa) Password = Määrittele haluamasi salasana Firs Name = Etunimi Last Name = Sukunimi Phone number = Puhelinnumero Language = Kielen valinta

I have read and accept teh privacy policy = Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojakäytännön

Install device	remote access to EasyLink	
0	Enter user information	
	Before you can access your device, it must be registered to our system. Before installation, make sure your device is switched on and it is connected to internet. Start installation by entering your user information.	
	Register	
	Email *	
	Password *	
	First Name	-
AA	🗎 parmair.easygate.fi	Ċ



VIHJE

Alla olevalla QR-koodilla pääset rekisteröitymis-sivulle.



https://parmair.easygate.fi/ fi/#/register



Vaihe 3

Installation code = Syötä tähän laite ID-numero (katso vaihe 1)

Device name = Laitteen nimi (esim. Mallikatu 10 - 120 MAC)

nstall levice	remote access to EasyLink
0	Enter user information
2	Complete installation
	Complete installation by entering the supplied installation code and device name.
	Installation code
	22330014x0ab
	Device name
	BACK
	INSTALL DEVICE

Vaihe 4

Laitteesi pitäisi nyt näkyä laitelistassa. Napsauta laitenimeä avataksesi etäohjausnäkymän.







Jälkiasennus

....

Parmair eMAC (Easylink) voi asettaa joko koneen sisälle sähkökeskukseen (mahtuu vain tietyissä malleissa) tai jättää koneen ulkopuolelle.

Kytkentä ilmanvaihtolaitteen emokortille

Parmair eMAC (Easylink) lisäkortti/lattakaapeli kytketään iv-koneen emokortille alla olevan kuvan mukaisesti.

Kun Parmair eMAC (Easylink) on kytketty iv-laitteen emokortille, kytke verkkokaapeli moduuliin ja modeemin tai verkonlaajentimeen.

.....

₽ TxD X-X-

Kytke ilmanvaihtolaitteeseen virta ja tarkista että eMAC kortilla palaa virtavalo ja verkkoyhteyden merkkivalot.

FA

• G0 • P2

• 60 O



HUOMAA

eMAC kortin jälkiasennustapa riippuu ilmanvaihtolaitteen laitemallista. Tarkista oman koneen sähkökeskuksen sijainti ja tietoverkkokaapelin vienti eMAC kortilat modeemille ennen asennusta.



VAARA

Irrota iv-laite ennen asennusta sähköverkosta!

Lisälaitteiden kytkentä ja käyttöönotto on tarkoitettu vain ammattilaisille. Lisälaitteet kytketään aina jännitteettömään laitteeseen.



Verkonlaajentimen määritys (esimerkkinä TP-link)



Tapa 1: TP-Link Tether -sovelluksella

Hanki tuorein Tether-sovellus ja suorita asennus loppuun noudattamalla ohjeita. Tether-sovellus on saatavilla iOS ja Android laitteisiin.



Tapa 2: Nettiselaimella

1. Kytke laajennin reitittimen lähellä olevaanpistorasiaan ja paina virtapainiketta, jos laajentimessa on sellainen.

Voi muodotaa yhteyden langattomasti

Luo yhteys laajentimen verkkoon (esim. TP-Link_Extender tai TP-Link_Extender_XXXX).

tai Ethernet-kaapelilla (jos laajentimessa on Ethernet-portti) Poista tietokoneen langattomat verkot (Wi-Fi) käytöstä. Yhdistä tietokone laajentimeen Ethernet-kaapelilla.

2. Käynnistä Internet-selain ja kirjoita osoiteriville http://tplinkrepeater.net tai http://192.168.0.254. Luo salasana sisäänkirjautumiseen.

3. Suorita ensikonfigurointi loppuun noudattamalla sivuston ohjeita.



www.parmair.com

Parmair ilmanvaihto Oy | Kaukjärventie 284, Forssa | www.parmair.com